


Across Pool Combo Volleyball/Badminton Game

72788



POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308


Contents



Plastic Ropes x4



Inflation Needle



Water Sport Ball




Tension Turnbuckle x2



End Cap Nut x4



Hex Nut x4



Eyelet Bolt x4


Eyelet Set



Badminton Racket x4




Blue Base Cap x2



Polyform Game Base x2

22' x 18" Nylon Net with Corner Ties



Bird x4

48" PVC Poles x4 with End Cap x4




Product Care & Storage


Your new poolside game has been made with many non-corrosive quality materials and should provide you with many years of enjoyment with proper care. However, sun and chemically treated pool water (chlorine) are natural enemies of many synthetic materials. For maximum life of your game, please do the following:

1. Do not leave the game ball floating around the pool when not in use.
2. After use, wash away the chlorine pool water with plain water using a garden hose.
3. When not in use, store your game in a dry place away from direct sunlight.

Recommended Tools



Rubber Mallet



Crescent Wrench

Need Assistance?

Call our Customer Service Line:

800.854.1492

Visit our website @ poolmaster.com


eMail us @ info@poolmaster.com

788-4

10101303


Step 1

- Fill both bases with water or sand and cover openings with caps.




Step 2

- Insert 48" PVC Poles into Bases all the way to the ground. Tap with Rubber Mallet. Place End Caps on top of Poles.




Step 3

- Secure two Eyelet Sets to each pole as illustrated.




Step 4

- Tie Corner Ties of Net to each Eyelet Bolt on Poles. Net can be shortened by extending the Corner Ties.



Step 5

- Extend tension Turnbuckles to the maximum. Tie Rope through Eyelets on the Pole to one end of Turnbuckle and tie another Rope to the other end of the Turnbuckle and to the other end of the rope to the Base as illustrated. Tighten Rope tension by turning the Turnbuckle. Repeat on the other Pole and Base.



Step 6

- For extra stability, Ropes can be tied to tent stakes (not included) extending beyond the Base.

Step 7


- Inflate Water Sport Ball with the supplied Ball Needle and hand pump (not included).



Combo Para Toda La Piscina

Juego Para Piscina De Voleibol Y Bádmbinton No. 72788

Instrucciones de Ensamble



POOLMASTER®

Nosotros Hacemos el Agua Divertida

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308


Contenido




Cuatro - Cuerdas de Plástico




Dos - Tapas



Una - Aguja para Inflar el Balón



Dos - Bases para Juego Poliforma con Tapas



Una - Balón para Deporte Acuático

Una - Red de Nylon de 6.70m X 0.45m con amarres en las esquinas



Dos - Tensores




1 Tuerca de extremo



1 Tuerca Hexagonal

Cuatro-Set de ojales



un tornillo para ojal



Cuatro - Raquetas para Bádmbinton



Cuatro - Volantes (Gallitos)




Cuatro - Postes de PVC de 1.22m con tapas para los extremos

Cuidado y Almacenaje del Producto

Su nuevo juego para alberca ha sido fabricado con muchos materiales de calidad que no son corrosivos y deben de brindar muchos años de diversión con el debido cuidado. Sin embargo, el sol y el agua tratada con químicos (cloro) son enemigos naturales de muchos materiales sintéticos. Para una mayor vida de su juego, por favor haga los siguiente:

- No deje flotando en la piscina el balón de juego cuando no se use.
- Después de su uso, lave el cloro de la piscina con agua normal usando una manguera de jardín.
- Cuando no se use, guarde su juego en un lugar seguro alejado de la luz solar directa.

Herramientas Recomendadas



¿Necesita Asistencia?

Llame a nuestra línea de atención al cliente:

800.854.1492

Visite nuestro sitio web en www.poolmaster.com


Envíe un email a: info@poolmaster.com

788-4

10101303


Step 1

- Llene las Bases con agua o arena y tape la abertura con la Tapa.




Step 2

- Inserte el poste de PVC de 1.22m en la base hasta el fondo. Golpee suavemente con un martillo de plástico si es necesario. Repita en ambas bases. Coloque la Tapa para los Extremos en los Postes.




Step 3

- Asegúre los 2 sets de ojales a cada Poste como se muestra en la ilustración




Step 4

- Amarre las correas de las esquinas de la Red a cada tornillo de ojal en los Postes. La Red puede hacerse mas chica extendiendo los amarres de las esquinas.



Step 5

- Extienda los Tensores al máximo. Ate la cuerda a través de los ojales en el Poste de un extremo del Tensor y ate otra cuerda al otro extremo del tensor a la base como se muestra en la ilustración. Ajuste la tensión de la Cuerda girando el Tensor. Repita el mismo procedimiento en el otro lado. Apriete la cuerda



Step 6

- Para estabilidad adicional, Las Cuerdas pueden ser atadas a diez estacas (no se incluyen) que se extiendan mas allá de la Base.

Step 7

- Infle el Balón para Deporte Acuático a una circunferencia de 67.3cm. Utilice una aguja para inflar el Balón (se incluye) y una bomba manual (no se incluye).

