

Pirate Ship

Bateau De Pirate

Barco Pirata Inflable

8+

87212 | Cont. 1



INCLUDES: Squirter, Handle, Water Hose, Handle Holder, Eyelets.

INSTRUCTIONS

1. Inflate product.
2. Insert water hose from the bottom of the inflatable and through the handle holder.
3. Pull the water hose through the handle and attach it to the inside of the squirter.
4. Screw the squirter onto the handle and place it in the handle holder.
5. Insert the water hose end through the two eyelets underneath the inflatable tube.

TO GET QUICK SQUIRTING ACTION

1. Pull the squirter about 1 foot and submerge it into water (water hose will allow free movement).
2. Prime squirter by pumping trigger until water is coming through. (Trigger will become tighter)
3. The squirter is ready for action.

COMPREND: Pistolet à eau, Poignée, Tuyau d'eau, Porte-poignée, Œillets.

INSTRUCTIONS

1. Gonflez le produit.
2. Insérez le tuyau d'eau à partir du bas du flotteur et à travers le porte-poignée.
3. Tirez le tuyau d'eau à travers la poignée et attachez-la à l'intérieur du pistolet à eau.
4. Vissez le pistolet à eau sur la poignée et placez-la dans le porte-poignée.
5. Insérez le bout du tuyau d'eau à travers les deux œillets situés sous le tube gonflable.

POUR UNE ACTION DE JET RAPIDE

1. Tirez sur le pistolet à eau d'une distance d'environ 1 pied (approx. 30 cm) et submergez-le dans l'eau (le tuyau d'eau permettra un mouvement plus aisé).
2. Amorcez le pistolet à eau en pompant la gâchette jusqu'à ce que l'eau sorte. (La gâchette deviendra plus serrée)
3. Le pistolet à eau est prêt pour l'action.

INCLUYE: Lanzador, Manija, Manguera, Soporte de manija, Ojales.

INSTRUCCIONES

1. Infile el producto.
2. Inserte la manguera desde la parte inferior del flotador y a través de soporte de la manija.
3. Pase la manguera a través de la manija y conéctela a la parte interna del lanzador.
4. Atornille el lanzador sobre la manija y colóquelo en el soporte de la manija.
5. Inserte el extremo de la manguera a través de los dos ojales inferiores del tubo flotador.

PARA TENER UNA RÁPIDA ACCIÓN EN EL LANZADOR

1. Tire del lanzador 1 pie (30 cm) más o menos y sumérgalo en el agua (la manguera permitirá el movimiento libre).
2. Prepare el lanzador apretando el gatillo hasta que salga agua (El gatillo se volverá más tenso).
3. El lanzador está listo para la acción.

POOLMASTER®
We Make Water Fun!

770 Del Paso Road Sacramento, CA 95834, U.S.A

© 2017 Poolmaster,® Inc.
Poolmaster is a registered trademark of Poolmaster, Inc.

Need Assistance?
Call our Customer Service Line:
800.854.1492
Visit our website @ poolmaster.com
eMail us @ info@poolmaster.com